










- SE** Överskåp 50x22
- DK** Topskab 50x22
- NO** Overskap 50x22
- FI** Yläkaappi 50x22
- EN** Top cabinet 50x22




E15205002202

E15205002205


50x22




1






2





3







4





5



6




7



8

- SE** Monteringskrav medföljer ej.
Använd skruv anpassad til väggtyp.
- DK** Monteringskraver medfølger ikke.
Brug skruer der passer til vægtypen.
- NO** Monteringskraver medfølger ikke.
Bruk skruer tilpasset veggtype.
- FI** Asennusruuvit eivät sisälly.
Käytä seinätyyppiin sopivia ruuveja.
- EN** Mounting screws are not included.
Use screws adapted to wall type.



9

