



Käyttöohjeet

PAKASTIN

FN31831I

FN31834I

FN31831EI

FN31834EI

Pakastimesi

Johdanto	4
----------	---

Turvallisuusohjeet

5

Asennus ja kytkentä

Paikan valinta	11
Laitteen kytkeminen	12
Laitteen saranapuolen vaihtaminen / laitteen asentaminen kaapistoon	13

Ennen kuin laitetta käytetään ensimmäisen kerran

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran	14
Energiansäästöohjeita	14

Laitteen kuvaus

Laite	15
Laitteen käyttö	16
Laitteen sisäinen varustelu	21

Ruoan säilyttäminen ja pakastaminen

Suosittelava sijoittelu	22
Vältä ruoan pilaantumista	23
Ruokien pakastaminen ja säilyttäminen pakastimessa	23
Pakastetun ruoan sulattaminen	24

Huolto

Laitteen sulattaminen	25
Laitteen puhdistaminen	26

Viat

Vikataulukko	27
--------------	----

Ympäristöasiat

Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen	29
--	----

Käytetyt symbolit



Tärkeitä tietoja



Vinkki



Varoitus: tulipalovaara / syttyviä materiaaleja

Johdanto

Onnittelut valitsemasi Asko-pakastimen johdosta. Tämä tuote on suunniteltu mahdollisimman helpoksi ja mukavaksi käyttää.

Näissä käyttöohjeissa kerrotaan, miten käytät tätä laitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Näissä ohjeissa on tietoja laitteen käytöstä sekä taustatietoja, joista voi olla hyötyä sen käytön aikana.



Lue turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, ja pidä ne tallessa myöhempää tarvetta varten.

Osa asennusohjeista toimitetaan erikseen.

EU:n EPREL-tuotetietokannassa

Tietoa tuotteesta on osoitteessa www.asko.com/energylabel, josta löydät myös linkin EU:n EPREL-tuotetietokantaan. Voit myös mennä suoraan osoitteeseen <https://eprel.ec.europa.eu>. Etsi mallin nimen perusteella ohjeiden mukaan (katso tiedot arvokilvestä).

Lue mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen asennuksen tai käytön aiheuttamista vammoista ja vahingoista. Pidä käyttöohjeet laitteen lähettyvillä myöhempää tarvetta varten.

Lasten ja haavoittuvaisten ihmisten turvallisuus

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai puutteellinen kokemus tai tiedot, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä.
- Lapsia on valvottava ja varmistettava, etteivät he leiki laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

Vain Euroopan markkinoita koskevaa

- Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tiedot, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan valvotusti tai mikäli heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- 3–8-vuotiaat lapset voivat laittaa tavaroita kylmälaitteisiin ja poistaa tavaroita niistä.

Yleinen turvallisuus

- Tämän laitteen lamppu soveltuu ainoastaan tämän laitteen valaisemiseen. Lamppu ei sovellu valaisimissa käytettäväksi.
- **VAROITUS!** Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi seuraaviin:
 - kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön käyttöön;
 - käyttöön maataloilla sekä hotellien, motellien ja muiden majoituskohteiden asiakkaiden käyttöön;
 - majatalotyyppisiin ympäristöihin;
 - pitopalveluihin ja vastaaviin tarkoituksiin, joissa ei ole jälleenmyyntiä.
- **VAROITUS!** Pidä laitteen ja sen sijoituspaikan tuuletusaukot vapaina tukoksista.
- **VAROITUS!** Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita sulatusta nopeuttavia menetelmiä.
- **VAROITUS!** Älä vahingoita jäähdytysaineen kiertojärjestelmää.
- **VAROITUS!** Älä käytä sähkölaitteita laitteen ruoansäilytysosien sisällä, paitsi jos ne ovat valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- **VAROITUS!** Älä käytä vesisuihkua tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- **VAROITUS!** Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Käytä vain neutraaleja puhdistusaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia puhdistustyyynyjä, liuotteita tai metalliesineitä.
- **VAROITUS!** Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysherkkiä aineita, kuten suihkepulloja, joissa on tulenarkaa ponnekaasua.
- **VAROITUS!** Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa ainoastaan valmistaja, valmistajan valtuutettu huoltoedustaja tai muu pätevä henkilö.

Asennus

- **VAROITUS!** Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu asentaja.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Älä asenna tai käytä vahingoittunutta laitetta.
- Noudata laitteen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Ole aina varovainen, kun siirrät laitetta, sillä se on painava. Käytä aina suojahansikkaita.
- Varmista, että ilma pääsee kiertämään laitteen ympärillä.
- Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen. Näin öljyllä on aikaa virrata takaisin kompressoriiin.
- Älä asenna laitetta lämpöpattereiden, liedon, uunin tai keittotason lähelle.
- Älä asenna laitetta paikkaan, johon aurinko pääsee paistamaan suoraan.
- Älä asenna laitetta liian kosteaan tai kylmään paikkaan, kuten lisärakennukseen, autotalliin tai viinikellariin.
- Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, ettet naarmuta lattiaa.
- **VAROITUS!** Kun asetat laitteen paikalleen, varmista, että virtajohto ei jää sen alle tai vahingoitu.

Sähköliitäntä

- **VAROITUS!** Tulipalon ja sähköiskun vaara.
- Tämä laite on maadoitettava.
- Kaikki sähköliitännät tulee teettää valtuutetulla sähköasentajalla.
- Varmista, että laitteen tehokilven tiedot vastaavat virtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteyttä sähköasentajaan.
- Käytä aina oikein asennettua maadoitettua pistorasiaa.
- Älä käytä pistorasian jakajia tai jatkojohtoja.
- Varmista, että sähköosat (esim. virtapistoke, virtajohto, kompressori) eivät vahingoitu. Ota yhteyttä huoltoon tai sähköasentajaan, jos sähköisiä komponentteja tarvitsee vaihtaa.
- Virtajohto on sijoitettava virtapistokkeen tason alapuolelle.
- Kytke virtapistoke pistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että virtapistokkeeseen pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen.
- Kun irrotat laitteen verkkovirrasta, älä vedä virtajohdosta. Vedä aina virtapistokkeesta.
- **VAROITUS!** Älä sijoita jatkojohtoja tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.
- Mikäli kiinteästi paikalleen asennettava laite kytketään ilman pistotulppaa tai muuta vastaavaa keinoa irroittaa kaikkia syöttökaapelin napoja, on kiinteään syöttökaapeliin asennettava kategorian 3 mukainen erotuskytkin. Tämä koskee myös pistotulppa-asennuksia, joissa pistotulppa ei ole käyttäjän saavutettavissa laitteen asennuksen jälkeen. Kiinteään johtimeen asennettu moninapainen kytkin vähintään 3 mm ilmaraolla täyttää tämän vaatimuksen.

Käyttö

- **VAROITUS!** Vammojen, palovammojen, sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Älä muuta tämän laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökonetta) laitteeseen ellei valmistaja ole erikseen ilmoittanut niiden olevan yhteensopivia.
- Varo, ettet vahingoita jäähdytysaineen kiertojärjestelmää. Se sisältää isobuteenia (R600a), joka on erittäin ympäristöystävällinen maakaasu. Tämä kaasu on tulenarkaa.
- Jos jäähdytysaineen kiertojärjestelmä vahingoittuu, varmista, että huoneessa ei ole avotulta tai muita tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa syttymisen. Tuuleta huone.
- Älä anna kuumien esineiden joutua kosketuksiin laitteen muoviosien kanssa.
- Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä laitteessa.
- Älä aseta tulenarkoja tuotteita tai esineitä, joihin on imeytynyt tulenarkoja tuotteita, laitteen sisään, lähelle tai päälle.
- Älä kosketa kompressoria tai kondensaattoria. Ne ovat kuumia.

Hoito ja puhdistus


- **VAROITUS!** Vamman tai laitteen vahingoittumisen vaara.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen huoltoa.
- Tämän laitteen jäähdytysyksikössä on hiilivetyjä. Vain valtuutettu asentaja saa suorittaa yksikön huollon ja uudelleen täyttämisen.
- Tarkista laitteen vedenpoistoaukko säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa. Jos aukko on tukossa, sulamisvesi kerääntyy laitteen pohjalle.

Hävittäminen

- **VAROITUS!** Vamman tai tukehtumisen vaara
- Irrota laite verkkovirrasta.
- Katkaise virtajohto ja hävitä se.
- Poista ovi, etteivät lapset tai lemmikit voi jäädä laitteen sisälle.
- Tämän laitteen jäähdytysaine ja eritysmateriaalit ovat turvallisia otsonikerrokselle.
- Eristysvaaho sisältää tulenarkaa kaasua. Tietoja laitteen asianmukaisesta hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta.
- Älä vahingoita lämmönvaihtimen lähellä olevaa jäähdytysyksikön osaa.

Paikan valinta

- Asenna laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun huoneeseen. Laitteen ympäristön sallittu lämpötila-alue määräytyy tyyppikilvessä ilmoitetun ilmastoluokan mukaan.



- Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähdettä, kuten kaasuhella, lämpöpatteri tai kuumavesisäiliö, äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle.

Kuvaus	Ilmasto-luokka	Ympäristön lämpötila-alue °C	Suhteellinen kosteus
Laajennettu lauhkea	SN	+10 – +32	≤ 75%
Lauhkea	N	+16 – +32	
Subtrooppinen	ST	+16 – +38	
Trooppinen	T	+16 – +43	



Älä asenna laitetta huoneeseen, jonka lämpötila voi olla alle 5 °C. Laite ei ehkä toimi oikein tai siihen saattaa tulla vikaa!



Laite ei sovellu ulkokäyttöön eikä sitä saa altistaa sateelle.

- Laite on asennettava vähintään 5 cm:n etäisyydelle sähkö- tai kaasuliedestä ja vähintään 30 cm:n etäisyydelle lämpöpatterista tai lämmittimestä. Jos nämä etäisyydet eivät ole mahdollisia, on käytettävä eristyslevyä.

- Laite on asennettava noin 5 cm:n etäisyydelle seinästä tai kaapin takaosasta ja sivuseinistä. Jääkaapin yläpuolella olevassa keittiön kaapissa on oltava vähintään 5 cm:n rako kaapin takaseinän ja seinän välissä. Tämä tarvitaan sen varmistamiseen, että kondensaattori saa riittävästi jäähdytysilmaa.
- Asennetun laitteen virtapistokkeeseen on päästävä käsiksi.



Asenna laite huoneeseen, jossa on riittävä määrä ilmaa. Huoneessa on oltava vähintään 1 m³ ilmaa jokaista 8 grammaa jäähdytysainetta kohti. Jäähdytysaineen määrä näytetään laitteen sisällä olevassa tyyppikilvessä.

- Keittiön kaapistossa, johon laite asennetaan, on oltava alaosassa vähintään 200 cm² kokoinen aukko, jotta ilmaa pääsee kiertämään riittävästi.
- Laitteen ilman ulostuloaukko on sen yläosassa. Varmista, ettei aukko tukkeudu. Aukon tukkiminen voi vahingoittaa laitetta.



Varoitus:

Kosteuden tiivistymistä estävä lisävaruste on asennettava ennen kiinteästi asennettavien laitteiden asentamista vierekkäin kaapistoon. **Turvallisuussyistä tämä asennustyö on teetettävä pätevällä asentajalla.**

Laitteen kytkeminen

- Kytke laitteen virtapistoke pistorasiaan. Pistorasian on oltava maadoitettu. Laitteen vaatima nimellisjännite ja taajuus ilmoitetaan laitteen tyyppikilvessä/-tarrassa perustietojen kanssa.
- Laite on kytkettävä verkkovirtaan ja maadoitettava voimassa olevien standardien ja määräysten mukaisesti. Laite kestää pieniä verkkovirran vaihteluita, enintään 6 % yli tai alle.



Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, katkaise siitä virta asianmukaista painiketta käyttäen ja irrota se verkkovirrasta. Tyhjennä, sulata ja puhdista laite, ja jätä sen ovi auki.



Kylmävaurion vaara

Kylmävaurioiden välttämiseksi älä koskaan laita jäistä ruokaa suuhusi äläkä kosketa jäistä ruokaa.



Vian tai sähkökatkon sattuessa älä avaa pakastinosaa ellei laite ole ollut pois toiminnasta kauemmin kuin laitteen tyyppikilvessä ilmoitetun tuntimäärän (lämpötilan nousuaika). Tämän ajan jälkeen pakastettu ruoka on joko käytettävä tai varmistettava, että se pysyy riittävän kylmänä (esimerkiksi siirtämällä se toiseen laitteeseen).

Laitteen saranapuolen vaihtaminen / laitteen asentaminen kaapistoon

Tietoja laitteen saranapuolen vaihtamisesta ja laitteen asentamisesta kaapistoon on sen mukana tulleissa erillisissä asennusohjeissa.

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran

Älä kytke laitetta verkkovirtaan ennen kuin olet lukenut huolellisesti laitteen oikeaa ja turvallista käyttöä koskevat ohjeet. Koska nämä ohjeet ovat eri laitetyypeille ja -malleille, niissä saatetaan viitata asetuksiin tai osiin, jotka eivät ole käytettävissä omassa laitteessasi. Suosittelemme säilyttämään nämä ohjeet myöhempiä tarvetta varten. Jos myyt laitteen, toimita ohjeet sen mukana.

Tutki laite vaurioiden ja/tai virheiden varalta. Jos laite on vaurioitunut, ota yhteyttä myymälään, josta ostit sen.

Anna laitteen seisoa pystyasennossa vähintään 4 tuntia ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Tämä vähentää mahdollisia toimintahäiriöitä, jotka johtuvat kuljetuksen vaikutuksista jäähdytysyksikköön.

Ennen laitteen käyttöä ensimmäisen kerran, sisäpuoli ja kaikki sisällä olevat varusteet on puhdistettava haalealla vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella. Pyyhi puhdistetut osat puhtaaseen veteen kastetulla liinalla ja kuivaa ne sitten huolellisesti.

Jos käytät laitetta ensimmäistä kertaa, älä laita ruokaa laitteeseen ennen kuin lämpötila on laskenut asetettuun lämpötilaan.


Energiansäästöohjeita

- Asenna laite käyttöohjeiden mukaisesti.
- Älä avaa ovea useammin kuin on tarpeellista.
- Älä koskaan peitä tai tuki tuuletusaukkoja.
- Vaihda mahdollisimman pian oven tiiviste, jos se on vahingoittunut tai ei enää tiivistä ovea kunnolla.
- Säilytä ruoka hyvin suljetuissa astioissa tai sopivissa pakkauksissa.
- Anna ruoan jäähtyä huoneenlämpöiseksi ennen sen laittamista laitteeseen.
- Sulata tavallinen pakastin, kun noin 2–3 millimetrin kerros huurretta tai jäätä on muodostunut sen sisälle.
- Mitä alemmas lämpötila on asetettu, sitä enemmän virtaa laite kuluttaa.

LAITTEEN KUVAUS

Laite


Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on (E).



1. Käyttöpaneeli
2. LED-valo
3. NoFrost-pakastusyksikkö
4. Pakastinlokero
5. Pakastimen vetolaatikat

✓ Paras paikka tuoreen ruoan pakastamiseen.

Laitteen käyttö



- A** Laite päälle / pois päältä, lämpötila-asetukset ja lisätoimintopainike
- B** Lämpötilan näyttö
Valitun lämpötilan merkkivalo syttyy palamaan.
- C** Tehokkaan pakastustoiminnon ilmaisin
Symboli C syttyy palamaan tehokkaan pakastuksen ollessa aktivoituna.
- D** Korkean lämpötilan -häilytyksen merkkivalo

Jos haluat asettaa laitteen lämpötilan tai aktivoida lisätoimintoja, paina **A**-painiketta useamman kerran peräkkäin. Kun painiketta painetaan ensimmäisen kerran, kulloinkin asetettuna oleva arvo tai toiminto alkaa vilkkua. Ilmaisin siirtyy aina seuraavaan asetukseen joka kerta painiketta painettaessa. Ilmaisin käy asetukset läpi yksi toisena jälkeen oikealta vasemmalle. Kun asetuksia säädetään, näyttö vilkkuu. Asetus tallennetaan automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua siitä, kun painike on vapautettu, ja vastaava symboli syttyy palamaan.

Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä



Virran kytkeminen laitteeseen: Pidä **A**-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Laitteen sammuttaminen: Pidä **A**-painiketta uudelleen painettuna 3 sekunnin ajan. Laite sammuu, mutta se pysyy silti jännitteisenä ja on edelleenkin kytkettynä verkkovirtaan.

LAITTEEN KUVAUS

Laitteen lämpötilan säätö



- Tehdasasetuksena on suositeltu -18°C :n lämpötila.
- Kun laite on kytketty päälle, voi kestää useamman tunnin, ennen kuin se on saavuttanut asetetun lämpötilan. Älä laita jääkaappiin ruokaa, ennen kuin lämpötila on laskenut valittuun asetukseen.




A

- Sääda lämpötilaa halutessasi **A**-painikkeella.
- Paina **A**-painiketta (useamman kerran), kunnes halutun lämpötilan merkkivalo syttyy palamaan.
- Kun **A**-painiketta painetaan ensimmäisen kerran, kulloinkin asetettuna oleva arvo tai toiminto alkaa vilkkua. Tämän jälkeen asetusten ilmaisin siirtyy aina seuraavaan asetukseen joka kerta **A**-painiketta painettaessa (oikealta vasemmalle kiertäen).
- Asetus lakkaa vilkkumasta kolmen sekunnin kuluttua. Asetuksesi tallennetaan ja vastaava merkkivalo jää pysyvästi palamaan.

Numerot -24, -22, -20, -18 ja -16 ilmaisevat laitteen lämpötilan Celsius-asteina ($^{\circ}\text{C}$).

- Suositeltu lämpötila-asetus on -18°C . Tässä lämpötilassa ruoan laatu ja tuoreus säilyvät pisimpään.
- Jos laite on asennettu huoneeseen, jonka lämpötila on alle 16°C , suosittelemme asettamaan lämpötilaksi alle -18°C .




Tehokas pakastus (FastFreeze)

Tässä laitteessa on pikapakastustoiminto. Tämä toiminto alentaa pakastinosan lämpötilaa mahdollisimman nopeasti. Ota tämä toiminto käyttöön 24 tuntia ennen kuin laitat suuren määrän tuoretta ruokaa laitteeseen.



Kun tehokas jäähdytys on valittuna, laite toimii maksimiteholla. Se voi tällöin pitää tavallista enemmän ääntä.

- Tehokas pakastustoiminto aktivoidaan painamalla **A**-painiketta useamman kerran, kunnes symboli **C** syttyy.
- Tehokas pakastustoiminto kytketään pois päältä painamalla **A**-painiketta halutun lämpötilan valitsemiseksi (**B**).



Pakastinosan lämpötilan säätäminen, kun pikapakastustoiminto on käytössä, poistaa pikapakastustoiminnon käytöstä välittömästi.



Jos tehokasta pakastustoimintoa ei poisteta päältä manuaalisesti, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin kahden päivän kuluttua. Tällöin lämpötila palaa viimeiseksi asetettuun arvoon.



Jos toiminnon ollessa aktivoituna tapahtuu sähkökatko, toiminto aktivoituu jälleen virran palautuessa.

Avoimen oven hälytys



Laitteesta kuuluu hälytysääni, kun ovi on auki liian pitkään.

Hälytyksen pysäyttäminen

1. Sulje ovi.
 - Hälytys lakkaa.



Jos vain kytket hälytyksen pois päältä koskettamalla A-painiketta, hälytys kytkeytyy jälleen päälle jonkun ajan kuluttua, koska ovi on edelleen auki.

Korkean lämpötilan hälytys

Äänimerkki laitteen lämpötilan ollessa liian korkea. Lisäksi näytössä näkyvä symboli **D** vilkkuu.

Korkea lämpötila voi olla seurausta useista syistä:

- Ovi on ollut auki liian kauan tai sitä on avattu liian usein.
- Ovi ei tiivistä asianmukaisesti.
- Liikaa tuoretta ruokaa laitettu sisään yhdellä kertaa.



Joka kerta, kun laite kytketään uudelleen päälle, kestää jonkun aikaa, ennen kuin se on saavuttanut oikean lämpötilan. Tästä syystä hälytys on estettynä ensimmäisten 24 tunnin ajan siitä, kun laite on kytketty päälle – turhien hälytysten välttämiseksi.

Hälytyksen pysäyttäminen

1. Kosketa A-painiketta hälytyksen.


- Hälytys lakkaa.
- Näytöllä näkyvä symboli **D** jatkaa vilkkumista niin kauan kuin lämpötila on vielä liian korkea.



Kun painat **A**-painiketta yhden kerran, hälytys kuittaantuu ja kytkeytyy pois päältä. Jos painat **A**-painiketta vielä kerran, se toimii jälleen asetuspainikkeena.




Jos hälytystä ei sammuteta manuaalisesti, ääni kuuluu jokaisen puolen tunnin ensimmäisten minuuttien ajan sekä kun ovi avataan.



Laitteen sisäinen varustelu


Jääpalamuotti (IceTray)

Kun haluat tehdä jääpaloja, täytä muotti vedellä ja aseta se vaakatasossa pakastimeen.



RUOAN SÄILYTTÄMINEN JA PAKASTAMINEN

Suosittelava sijoittelu



Paras paikka tuoreen ruoan pakastamiseen on merkitty ✓ -merkillä.



Älä säilytä salaattia, kananmunia, omenoita, päärynöitä, viinirypäleitä, persikoita, jogurttia, piimää, hapankermää tai majoneesia pakastimessa.

Vältä ruoan pilaantumista

Jotta ruoka ei pilaantuisi, noudata seuraavia ohjeita:

- Oven jättäminen auki pitkiksi ajoiksi voi nostaa laitteen osien lämpötilaa huomattavasti.
- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, katkaise siitä virta, sulata, puhdista ja kuivaa se ja jätä ovi auki, ettei sen sisälle pääse muodostumaan homeita.

Ruokien pakastaminen ja säilyttäminen pakastimessa

Tärkeitä suosituksia tuoreen ruoan pakastamista varten

- Enimmäismäärä ruokaa, joka voidaan laittaa pakastimeen kerralla, on ilmoitettu tyyppikilvessä. Jos ruokaa laitetaan pakastimeen enemmän kuin tämä enimmäismäärä, pakastusprosessi hidastuu ja ruoan laatu heikkenee. Lisäksi tämä on myös haitaksi pakastimessa jo olevan pakastetun ruoan laadulle.
- Käytä vain hyvälaatuista tuoretta ruokaa, joka sopii pakastettavaksi.
- Annan kuuman ruoan jäähtyä huoneenlämpöiseksi.
- Ruoka on pakastettava nopeasti. On suositeltavaa käyttää pieniä pakkauksia.
- Käytä ilma- ja vesitiiviitä pakkauksia, jotta ruoka ei kuivu ja menetä vitamiinejaan.
- Merkitse ruoan tyyppi ja määrä sekä pakastuspäivä pakkaukseen.
- Älä anna tuoreen ruoan koskettaa pakastettuja ruokia.
- Voit poistaa kaikki vetolaatikot, jos haluat käyttää hyväksi pakastinosan koko tilavuuden. Laita ruoka suoraan hyllyille ja pakastimen pohjalle.

Tuoreen ruoan pakastaminen pieninä määrinä / jääkuutioiden tekeminen

Katso luvusta "Suositeltava sijoittelu" paras paikka tuoreen ruoan pakastamista (1–2 kiloa) ja jääkuutioiden tekemistä varten.

Tuoreen ruoan pakastaminen suurina määrinä

- Aktivoi pikapakastustoiminto 24 tuntia ennen kuin aiot pakastaa ruoan.
- Jaa tuore ruoka tasaisesti kaikkiin pakastinosan vetolaatikoihin.
- 24 tunnin jälkeen voit siirtää ruoan pakastimen toiseen osaan ja pakastaa uuden ruokaerän.

Tärkeitä suosituksia pakastetun ruoan säilyttämistä varten

- Noudata valmistajan antamia pakastetun ruoan säilyttämistä ja käyttöä koskevia ohjeita. Tarkista pakkauksessa ilmoitettu suositeltu säilytyslämpötila ja viimeinen käyttöpäivä.
- Käytä vain vahingoittumattomissa pakkauksissa olevaa ruokaa, joka on säilytetty -18 °C lämpötilassa tai kylmemmässä.
- Älä osta ruokaa, jonka pinnassa on huurreta. Se osoittaa, että ruoka on sulanut tai osittain sulanut useita kertoja, mikä heikentää sen laatua.

RUOAN SÄILYTTÄMINEN JA PAKASTAMINEN

- Varmista, että ruoka ei sula kuljetuksen aikana. Lämpötilan nousu lyhentää säilytysaikaa ja heikentää ruoan laatua.

Pakastetun ruoan suositellut säilytysajat pakastimessa ✱***

Ruoan tyyppi	Säilytysaika
Hedelmät, nautanliha	10–12 kuukautta
Vihannekset, vasikanliha, siipikarja	8–10 kuukautta
Hirvenliha	6–8 kuukautta
Sianliha	4–6 kuukautta
Hienoksi pilkottu tai jauhettu liha	4 kuukautta
Leipä, pasta, kypsennetyt ruoat, valkoihainen kala	3 kuukautta
Sisäelimet	2 kuukautta
Savustetut makkarat, makrilli	1 kuukausi

Pakastetun ruoan sulattaminen

- Sulattaminen on tärkeä vaihe pakastamalla säilytetyn ruoan käytössä. Ruoka on sulatettava oikealla tavalla.
- Sopivia ruoan sulatustapoja ovat:
 - jääkaappi,
 - kylmä vesi,
 - mikroaaltouuni tai tavallinen uuni, jossa on sopiva sulatusohjelma.
- Joitakin pakastettuja tuotteita voi käyttää sulattamatta niitä ensin. Valmistaja ilmoittaa tästä pakkauksessa.
- Ruoka on pakattava pieniksi annoksiksi. Tämä tekee sulatuksesta nopeampaa.
- Käytä osittain tai kokonaan sulatettu ruoka mahdollisimman nopeasti. Sulatetun ruoan bakteerit aktivoituvat uudelleen, ja ruoka pilaantuu nopeasti. Tämä koskee erityisesti hedelmiä, vihanneksia ja valmisaterioita.
- Älä pakasta osittain tai kokonaan sulatettua ruokaa uudelleen.

Laitteen sulattaminen

NoFrost-pakastimen sulattaminen

NoFrost-pakastin sulatetaan automaattisesti. Tämä poistaa kertyneen huurteen.

Jos pakastinosaan tästä huolimatta kertyy jäätä tai huurretta, se voi johtua laitteen epätavallisesta käytöstä (esimerkiksi oven avaamisesta liian usein tai liian pitkäksi ajaksi tai oven tiivistyksen heikkenemisestä) Tässä tapauksessa pakastin on sulatettava manuaalisesti.

Laitteen puhdistaminen



Katkaise laitteesta virta ja irrota virtapistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat laitteen puhdistuksen.



Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.



Aktivoi pikapakastustoiminto 24 tuntia ennen kuin aiot puhdistaa pakastimen.

- Puhdista laitteen sisäpuoli säännöllisesti haalealla vedellä. Lisää veteen tarvittaessa neutraalia pesuainetta tai erityistä jääkaapin puhdistusainetta. Puhdista kaikki pinnat pehmeällä liinalla. Pyyhi puhdistetut osat puhtaaseen veteen kastetulla liinalla ja kuivaa ne sitten huolellisesti.
- Älä laita laitteen osia astianpesukoneeseen, sillä ne voivat vahingoittua.



Kun et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, katkaise siitä virta asianmukaista painiketta käyttäen ja irrota se verkkovirrasta. Tyhjennä, sulata ja puhdista laite, ja jätä sen ovi auki.

Vikataulukko

Jos et ole varma, toimiiko laite oikein, ei kannata heti olettaa, että siinä on vikaa. Suosittelemme tarkistamaan seuraavassa taulukossa mainitut asiat.

Ongelma	Syy/ratkaisu
Laite on kytketty verkkovirtaan, mutta se ei toimi.	Varmista, että pistorasiaan tulee virta ja että laitteeseen on kytketty virta.
Laite jäähdyttää jatkuvasti pitkän aikaa	Kompressorin toimii pitempään alemmalla kapasiteetilla (pieni energiankulutus / suuri tehokkuus). Tämä on tehokkain toimintatapa. Seuraavat tekijät voivat myös vaikuttaa laitteen toimintaan: • Ympäristön lämpötila on liian korkea. • Ovi on avattu liian pitkäksi aikaa tai liian usein. • Ovi ei ole kunnolla kiinni. • Oven tiivistys ei toimi kunnolla (esimerkiksi tiiviste on likainen, ovi on vinossa tai tiiviste on vahingoittunut). • Liikaa tuoretta ruokaa on lisätty kerralla. • Riittämätön ilmankierto kompressorin ja kondensaattorin ympärillä. • Tarkista, että laitteen ympärillä on riittävä tuuletus (katso erilliset asennusohjeet).
Pakastimeen muodostuu suuria määriä jäätä.	• Ovi on avattu liian pitkäksi aikaa tai liian usein. • Ovi ei ole kunnolla kiinni. • Oven tiivistys ei toimi kunnolla (esimerkiksi tiiviste on likainen, ovi on vinossa tai tiiviste on vahingoittunut).
Merkkivalo D vilkkuu:	• Ovi on avattu liian pitkäksi aikaa tai liian usein. • Oven tiivistys ei toimi kunnolla (esimerkiksi tiiviste on likainen, ovi on vinossa tai tiiviste on vahingoittunut). • Liikaa tuoretta ruokaa on lisätty kerralla.
Ovi ei avaudu helposti.	Yrität avata laitteen oven heti sen sulkemisen jälkeen. Oven avaaminen on silloin vaikeaa. Kun avaat oven, laitteesta karkaa kylmää ilmaa ja sen tilalle virtaa lämmintä ilmaa ympäristöstä. Viilentyessään tämä ilma luo heikon tyhjiön, joka tekee oven avaamisesta vaikeampaa. Tilanne palautuu normaaliksi muutamassa minuutissa, ja ovi avautuu taas helposti.
Jokin LED-valo tai mikään LED-valo ei toimi.	Ota yhteyttä huoltoon, jos LED-valot eivät toimi. Älä yritä korjata LED-valoja.

Ongelma	Syy/ratkaisu
Laite pitää kovaa ääntä.	• Laite käyttää jäähdytysjärjestelmää, jossa on kompressorin (ja joissain malleissa myös tuuletin), josta kuuluu ääntä. Äänen voimakkuus vaihtelee laitteen asennuksen, oikean käytön ja iän mukaan. • Kun kytket laitteen verkkovirtaan, kompressorin ja virtaavan jäähdytysaineen pitämä ääni voi olla hieman kovempi. Tämä ei tarkoita virhettä eikä vaikuta laitteen käyttöikänsä. Laite pitää vähemmän ääntä jonkin ajan kuluttua. • Laite saattaa pitää enemmän ääntä tilapäisesti, kun ovi on ollut auki liian pitkään tai liian usein, laitteeseen on laitettu suuri määrä tuoretta ruokaa tai pikajäähdytystoiminto on aktivoitu.

Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä huoltoon. Kun teet niin, ilmoita laitteen sisällä olevassa tyyppikilvessä tai -tarrassa mainittu tyyppi, malli ja sarjanumero.

Pakkausmateriaalien ja laitteen hävittäminen

Tämä laite on tehty ympäristöä säästävistä materiaaleista. Tämä laite on hävitettävä vastuullisella tavalla sen käyttöön päätyttyä. Tietoja menettelystä saat paikallisilta viranomaisilta.



Katso myös turvaohjeiden kohta "Hävittäminen".

Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Pakkauksessa on saatettu käyttää seuraavia materiaaleja:

- Pahvi.
- Polyeteenikalvo (PE).
- CFC-vapaa polystyreeni (kova PS-vaaho).

Nämä materiaalit on hävitettävä vastuullisella tavalla ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.



Laite on merkitty symbolilla, jossa on rasti roska-astian päällä, sen merkiksi, että kotitalouksien elektroniikkalaitteiden hävitykselle on omat erilliset määräyksensä. Tämä tarkoittaa sitä, että laitetta ei saa hävittää kotitalouden sekajätteenä sen käyttöön päätyttyä. Laite on toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen tai sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavalle jälleenmyyjälle.

Kodinkoneiden kerääminen ja hävittäminen erikseen vähentää ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia haittoja. Näin varmistetaan, että laitteen valmistukseen käytetyt materiaalit voidaan ottaa talteen ja energiaa ja raaka-aineita voidaan säästää huomattavasti.



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tuotteemme täyttävät voimassa olevien EU:n direktiivien, määräysten ja asetusten sekä sovellettavissa olevien standardien vaatimukset.

Käyttöohjeet löytyvät myös verkkosivustoltamme:
www.asko.com

ASKO



784743

fi (05-23)